

## راهنمای فارسی دسته بازی بلوتوث Ipega مدل PG-۹۰۳۳

تهیه و تولید: فروشگاه جانبی | janebi.ir

### دستورالعمل استفاده

**حالت دسته بازی (دکمه X + دکمه Home):** تنها نسخه های آندروید ۳.۲ به بالا از این حالت پشتیبانی می کنند. زمانی که دسته خاموش است، اول دکمه X و سپس دکمه Home را بزنید. در این حالت نشانگر LED بلوتوث دسته چشمک می زند و سپس دسته وارد حالت جفت شدن می گردد. سپس می بایست گوشی را روشن کرده، در قسمت بلوتوث و دستگاه های دارای بلوتوث به دنبال PG-۹۰۳۳ برای جفت شدن و اتصال بگردید. بعد از اتصال موفق، نشانگر LED به صورت ثابت روشن باقی می ماند.

**حالت صفحه کلید (دکمه A + دکمه Home):** این حالت مخصوص دستگاه های آندرویدی است و از انواع مختلف بازی های شبیه سازی شده پشتیبانی می کند. زمانی که دسته خاموش است، اول دکمه A و سپس دکمه Home را بزنید. پس از آن نشانگر LED بلوتوث دسته چشمک می زند و در مرحله بعد دسته وارد حالت جفت شدن می گردد. سپس گوشی را روشن کرده، در قسمت بلوتوث و دستگاه های دارای بلوتوث به دنبال PG-۹۰۳۳ برای جفت شدن و اتصال بگردید. بعد از اتصال موفق، نشانگر LED به صورت ثابت روشن باقی خواهد ماند.

**حالت iCade (دکمه B + دکمه Home):** هنگامی که دسته خاموش است، اول دکمه B و سپس دکمه Home را بزنید. پس از آن نشانگر LED بلوتوث چشمک خواهد زد و در مرحله بعد دسته وارد حالت جفت شدن می گردد. سپس گوشی را روشن کرده، در قسمت بلوتوث و دستگاه های دارای بلوتوث به دنبال PG-۹۰۳۳ برای جفت شدن و اتصال بگردید. بعد از اتصال موفق، نشانگر LED به صورت ثابت روشن باقی می ماند.

**دکمه Y.** این دکمه دارای دو حالت می باشد: ۱- حالت SSP برای سیستم هایی که دارای دکمه های مجازی برای بازی هستند ۲- دستیار دسته آندروید.

۱- حالت SSP: هنگامی که دسته خاموش است، اول دکمه Y و سپس دکمه Home را بزنید. پس از آن نشانگر LED بلوتوث چشمک خواهد زد و در مرحله بعد دسته وارد حالت جفت شدن می گردد. سپس گوشی را روشن کرده، در قسمت بلوتوث و دستگاه های دارای بلوتوث به دنبال PG-۹۰۳۳ برای جفت شدن و اتصال بگردید. بعد از اتصال موفق، نشانگر LED روشن می ماند. دسته به حالت SSP می رود، این حالت به نصب اپلیکیشن پشتیبان آندرویدی برای تکمیل عملکرد نشانک گذاری دکمه های مربوطه، نیاز دارد.

**عملکرد به صورت ماوس:** وقتی که دسته بازی در حالت دسته و یا صفحه کلید قرار دارد و به صورت موفقیت آمیز به گوشی متصل شده، دکمه Y و سپس دکمه Home را برای ورود به حالت ماوس بزنید، در این حالت تنها سه قسمت دسته کار خواهد کرد: جوی استیک سمت راست برای کنترل نشانگر ماوس، L1 برای حالت تایید و R1 برای بازگشت.

## دستورالعمل:

این محصول یک دسته بازی بلوتوث بی سیم است که از بازی های مختلف iOS، آندروید و کامپیوترهای رومیزی پشتیبانی می کند.

- زمانی که به وسیله بلوتوث به گوشی متصل است بدون نصب هیچ درایوری قابل استفاده است.
- دارای حالت اختصاصی برای اپلیکیشن های پلتفرم آندروید است، که حالت سنتی استفاده از دسته را کنترل می کند. (در حالت دستیار دسته آندروید)
- دارای باتری داخلی لیتیومی با ظرفیت ۳۸۰ میلی آمپر ساعت است. بعد از شارژ تا ۱۶ ساعت نیاز به شارژ مجدد ندارد. ایمن و پایدار است.
- با استند تلسکوپی، تا گوشی های با سایز صفحه نمایش ۶ اینچ را پشتیبانی می کند.
- دارای تکنولوژی بلوتوث نسخه ۳.۰ با شعاع پشتیبانی ۶ تا ۸ متر برای کنترل عملیات و بازی ها.
- دارای نرم افزار دارای کارکرد آسان برای کاربران برای وارد شدن به حالت ذخیره باتری بدون حالت اتصال.
- پشتیبانی از آندروید ۳.۲ و iOS ۴.۳ به بالا
- سازگار با ویندوز XP، ۷، ۸، باکس تلوزیون آندروید (مدلی که دارای بلوتوث است) و تلوزیون آندروید.

## بازی های تحت پشتیبانی:

در پلتفرم آندروید، از بیشتر بازی های معمولی و شبیه سازی شده پشتیبانی می کند. مانند:

MC۴, Wild Blood, Dungeon Hunter, Zombie, FC Simulator, GBA Emulator, SFC Simulator, N۶۴ Emulator, Shadowgun, Sonic SD, Cordy, Soulcraft, Zenonia۴, ۹ Innings ۲۰۱۳, Riptide GP, ....

## روش دانلود بازی های سازگار:

وارد iTunes و اپ استور شده و در قسمت جستجو iCade را بزنید، مشاهده می کنید که دسته با تعداد بسیار زیادی از بازی ها مانند Gunman Clive, Helium Boy, League of Evil, League of Evil ۲, Muffin Knight, Free Stardash, Temple Run و امثال آن ها سازگار است.

بازی های سازگار با حالت ماوس: Fruit Ninja, Plants VS Zombies, Flappy Bird, Angry Birds, Sky Force, Airattack HD و امثال آن ها.

## دستورالعمل کاربر:

حالت SPP:

۱. بروید به تنظیمات/زبان و صفحه کلید و در روش های ورودی GHTouch IM را برگزینید.
۲. اپلیکیشن GHTouch را باز کنید، دستگاه PG-۹۰۳۳ را انتخاب کنید و تیک Virtual Screen Buttons را بگذارید. وقتی که روش ورودی GHTouch IM را بر می گزینید، دستگاه خودبخود به دسته متصل می شود و وقتی که اتصال کامل شود، نشانگر LED به صورت ثابت روشن می ماند.
۳. بعد از ورود به بازی، دکمه بالابردن صدا بر روی گوشی و یا دکمه Select دسته را فشار دهید، پس از آن آیکون دکمه بر روی صفحه با توجه به موقعیت واکنش نشان می دهد. (توجه: بر روی آیکون برای تنظیم اندازه اش دابل کلیک کنید). سپس بازگشت و یا دکمه Select دسته را بزنید آیکون مربوطه پنهان می شود و عملیات نصب پایان می یابد.

#### ملاحظات:

- در مورد تنظیمات روش ورود:** استفاده از گیم پد برای بازی کردن ممکن است روش ورودی گوشی و یا لپتاپ را بر روی روش ورودی زبان انگلیسی قرار دهد. ( در پلتفرم iOS، مطمئن شوید که ابتدا وارد روش ورودی شده اید و سپس دستگاه را با دسته جفت کنید. در غیر این صورت، دسته به خوبی کار نخواهد کرد.)
- شارژ کردن دسته:** گیم پد را برای شارژ کردن به منبع برق ۵ ولت متصل کنید ( کامپیوتر رومیزی و یا شارژر گوشی موبایل). در زمان شارژ، نشانگر شارژ نوری به رنگ نارنجی خواهد شد که LED آن پس از پایان شارژ خاموش خواهد شد.
- خاموش/روشن کردن دسته:** دکمه Home را برای ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید تا زمانی که چراغ LED بلوتوث دستگاه خاموش شود، که این بدین معنی است که خاموش کردن دستگاه با موفقیت انجام شده است. اگر گوشی از حالت جفت شدن خارج نشد، این کار را دوباره انجام دهید.
- دکمه Home را به مدت ۵ ثانیه بفشارید تا وقتی که نور قرمز LED به آرامی چشمک بزند. این بدین معنی است که دسته روشن شده است. دسته مجددا راه اندازی شده، به صورت خودبخود با گوشی جفت می شود. اگر اتصال شکست بخورد، دسته به صورت خودبخود خاموش می شود.
- اتصال به کامپیوترهای رومیزی: برنامه کامپیوتری بلوتوث دستگاه را باز کنید و زدن A و X در هر حالتی می تواند موجب جفت شدن دسته با کامپیوتر شود. ( کامپیوترهای رومیزی فاقد بلوتوث باید مجهز به دریافت کننده بلوتوث شوند).
- توجه:** برای تعویض حالت عملکردی دسته، لطفا ابتدا دستگاه را خاموش کرده و جفت دشن بوسیله بلوتوث را متوقف کنید، سپس بر اساس دستورالعمل وارد حالت جدید شوید.

#### توجه:

۱. وقتی که دسته به صورت طبیعی کار نمی کند، با استفاده از گیره کاغذ برای زدن دکمه راه اندازی مجدد که در گوشه چپ پشت گریپ ( زمانی که گریپ نمی تواند خاموش کند و یا شکسته است) تلاش کنید.
۲. لطفا این محصول را در محیط مرطوب و یا بسیار گرم انبار نکنید.

۳. از کوبیدن، ضربه زدن، سوراخ کردن و یا تلاش برای باز کردن اجزای دستگاه جهت جلوگیری از صدمات غیرضروری، خودداری کنید.

۴. باتری درون دسته را داخل سطل زباله نیندازید.

۵. هنگام شارژ مجدد باتری، این کار را نزدیک آتش و یا منابع گرمایی انجام ندهید.

### روش دانلود نسخه انگلیسی

از گوشی برای اسکن کد دو بعدی استفاده کنید. ( در کامپیوتر به آدرس <http://\drv.ms/\g59zGP> مراجعه کنید)

قبل از نصب نسخه جدید، نسخه فعلی را پاک کرده و پوشه Bitgames\_Box\_TV را از کارت حافظه پاک کنید.

۱- ابتدا کد را اسکن کنید.

۲- وارد صفحه وب شناسایی شده توسط اسکن کد شوید.

۳- بر روی BitGames ،BitGames Game Centre.APK ،Android Gamepad Assistant.APK

Emulator Games.APK برای دانلود کلیک کنید.

۴- اگر گوشی فایل APK را نصب نکرد، به تنظیمات/امنیت رفته و تیک Unknown Sources را بزنید.

### روش اتصال دسته

۱. Android Handle Assistant را باز کنید، دکمه Y و Home دسته را بفشارید. سپس دسته وارد حالت جفت

شدن بوسیله بلوتوث می شود. Add Handle را برای جستجوی دستگاه ها بزنید.

۲. بعد از اتصال موفقیت آمیز، بر روی More در گوشه سمت راست پایین صفحه کلیک کنید.

۳. بر روی Non-OPD protocol supports کلیک کرده و GHIC را انتخاب کنید.

۴. بر روی Input Settings برای ورود به قسمت رابط نصب کلیک کنید.

۵. تیک Gamepad Assistant Controller را از طریق رفتن به Default و انتخاب Gamepad Assistant

Controller بزنید.

### دانلود بازی ها

۱. بر روی Editor's Choice, Top Download, games classification, the latest game کلیک کنید

تا وارد لیست دانلود بازی ها شوید. به Download Manager رفته تا پروسه دانلود بازی را ببینید.

۲. بازی محبوبتان را انتخاب کنید و بر روی Free Download کلیک کنید. وقتی که دانلود تمام شود، به صورت

خودبخود بازی نصب خواهد شد.

Janneblir